

TIILERI – FUNKKIS TAKKA (Antiikkilaasti ja värilaasti pinnat)

Lisämuurausohje

Takan kuorimuuraus muurataan täyteen saumaan. Nuohous- ja tuhkapesänluukun muurauskehukset asennetaan kuoren muurausvaiheessa. Holkki asennetaan holkin asennusohjeista poiketen niin, että teräskehässä oleva pyöreät haitat jäävät edestä katsottuna taaemmaksi. Näin eteen jää mahdollisimman pitkä sileä pinta, johon nuohousluukku painetaan. Tuhkapesänluukku sisältää tuhkalaatikon, jolla säädetään paloilma takkapesään.

Kuorimuurauksen pitää olla tasainen ja suora, jotta lopputulos on hyvä. Laastipurseet ja muut koholla olevat laastit on poistettava ennen tasoitustyön aloittamista.

Tasoituslaasti levitetään kuorimuuraukseen kauttaaltaan tasaiseksi kerrokseksi esim. teräslastalla. Tasoituslaasti voidaan levittää tarvittaessa myös hieman kostean tiilimuurauksen päälle. Suositeltavaa on kuitenkin levittää laasti kuivaan kuoritiilipintaan, jolloin muurauslaastin kosteus ei vaikuta laastin levittämiseen ja tasoittamiseen. Tasoituslaasti kerrokseen asennetaan lasikuituverkkoa erillisen ohjeen mukaisesti. Tasoituslaastina käytetään antiikkilaastipintaissä funkkis-takoissa tiilitasoitetta, värillisissä funkkis-takoissa kuitulaastia serpo 410. Kuitulaasti pinta voidaan hiertää tasaiseksi märkänä muovilatalla, jolloin hiontaa ei tarvita ja kuidut eivät tule esiin.

Tasoituslaastin kuivuttua hiotaan pinta sileäksi. Jos kuitulaastia hiotaan, saattaa hionnanjälkeen esiintyä kuituja pinnassa. Kuituja voidaan poistaa polttamalla. Pinta on harjattava tai imuroitava pölystä hionnan jälkeen.

Hionnan jälkeen asennetaan saneeraus- / laattalaastilla kaakelilaatat takkaluukun ympärille. Huom. takkaluukun alle jätettävä kaakelit siten että luukku asennetaan kaakeleita vasten. Muurausohjeet sisältävät erillisen kaakelointi mitoituksen. Kaakeleiden kuivuttua kaakelit saumataan saumalaastilla. Saumaus voidaan suorittaa muutaman tunnin jälkeen laattojen asennuksesta. Tällöin on varottava laattojen liikkumista tai irtoamista. Ylimääräinen saumalaasti pyyhitään pois normaalin saumausohjeiden mukaisesti.

Ennen lopullista pinnoittamista suojataan koko kaakeloitu alue paperilla tai muovilla ja reunat teipataan tiiviisti.

ANTIKKILAASTI PINTA

Lopullinen antiikkilaastipinta levitetään ohuena kerroksena kauttaaltaan esim. teräsluipalla. Laastipinnan voi viimeistellä halutulla tavalla (hiertämällä, harjaamalla, telaamalla, jne.). Ennen laastin levittämistä pinta voidaan kevyesti kostuttaa sumupulloa, jolloin laastin käsittelyyn tulee lisäaikaa levityksen jälkeen. Hiertäminen tehdään hieman kuivuneeseen antiikkilaastipintaan. Kostealla sienellä hierretään pintaan pyörittämällä, jolloin pinta saadaan tasaiseksi. Jos hiertämistä tehdään liikaa ja painetaan liian kovaa voi antiikkilaastipinta puhjeta, jolloin laastia pitää levittää uudelleen. Kuivunutta laastia voidaan kostuttaa hierron aikana sumupullolla.

VÄRILAASTI PINTA (Serpo 430)

Värilaastipinta levitetään kauttaaltaan voimakkaasti painaen esim. teräsluipalla. Värilaastia pitää tehdä kerralla niin paljon että kaikki pinnat saadaan levitettyä samalla laastilla, näin pinnasta tulee yhtenäinen pinnan laadultaan ja väriltään. Jos levityksen välissä pidetään tauko, saattaa lopullisessa pinnassa näkyä työsauma eikä pinta ole yhtenäinen. Värilaastin pintaa ei saa kostuttaa laastin levittämisen jälkeen. Pinnan kostuttaminen tekee lopputuloksesta kirjavan.

Toimituksen mukana toimitetaan polyuretaanihierrin (n. 100x200 mm), joka soveltuu Serpo 430 laastiin. Hiertäminen pitää aloittaa välittömästi laastin levittämisen jälkeen. Hyväksi havaittu työjärjestys: Ensin päältä, jonka jälkeen sivu kerrallaan ylhäältä alaspäin. Tärkeintä on tehdä aina yksi sivu kerrallaan, jolloin laasti ei pääse kuivumaan likaa. Hiertämisen on onnistuttava kerralla, jos pintaa korjataan jälkeen näkyy se myös lopputuloksessa. Jos pinnoitustyötä tekee 2 henkilöä, voi toinen levittää värilaastia ja toinen aloittaa hiertämisen värilaastin ollessa sopivaa hiertämiseen. Liian kuivalla laastilla pinnasta tulee karkea.

LUUKUT

Viimeiseksi kiinnitetään takkaluukku ja nuohous-/tuhkaluukut. Takkaluukku kiinnitetään takkaluukun kiinnityspellillä, jossa molemmilla puolilla yksi kiinnitysruuvi. Luukun päälle tulee suojapelti asennusvaiheessa. Katso luukun kiinnitysohje.

Lisätietoja tarvittaessa tehtaalta. Seppälän Tiili Oy 02-484 300.

Lisätietoja laasteista ja tuoteselosteista Maxit Oy, 010 44 22 00 www.maxit.fi

1.5.2006